

La Dépose Totale

Le remplacement de fenêtres est une partie importante de notre marché. Notre bureau d'étude a pris en considération vos attentes, pour élaborer un nouveau système de mise en œuvre que nous appelons "La dépose totale".

Ce système breveté fait la joie de nos installateurs qui ont



AVANT



Une rénovation classique consiste à conserver tout ou une partie d'un dormant existant et de venir le recouvrir par un nouveau dormant, puis de l'habiller sur ses faces intérieures et extérieures.

Les 3 reproches de cette mise en œuvre sont les suivants :

- Nous réduisons le clair de vitrage malgré l'étroitesse des gammes actuelles (Grand Large...).
- Les habillages extérieurs ne sont pas toujours très esthétiques.
- Que deviendra au fil des années le dormant bois ainsi recouvert ?





ainsi une solution parfaite à mettre en œuvre.



PENDANT



APRÈS



Bouvet a donc conçu une fenêtre rénovation qui ne nécessite pas de conserver le dormant existant, tout en assurant une pose sans dégradation et dans un temps identique à celui de la rénovation habituelle : **c'est la "DÉPOSE TOTALE"**.

Pour ce faire :

- 1** Dormant avec possibilité de mise en place sur la face extérieure de tapées adaptables à toutes les épaisseurs d'isolation.
- 2** Un système breveté permet une fixation de la nouvelle fenêtre sans dégradation par une entretoise adaptée.
- 3** Pose d'un large recouvrement intérieur reprenant l'ancienne isolation.

